

Montagehinweise von VidroStone® Wandelementen

Eigenschaften

Material	VidroStone® Hightechmaterial
Format	XXL Format 100cm bis 150 cm x 300cm bis 360 cm
Anwendungsbereich	Innenbereich: Wand
Plattenstärke	3+3 (3mm Material + 3mm Material geklebt/armiert) 3+3+3 (3mm Material + 3mm Material + 3 mm Material geklebt/armiert) 5mm Material 6mm Material

Montage Wandelemente

Bei sehr unebenen Wänden wird eine Aluminiumunterkonstruktion montiert. Je nach örtlichen Begebenheiten beträgt der Achsabstand 30 bis 50 cm. Die Wandelemente werden auf diese Unterkonstruktion mit einem speziellen Kleber für VidroStone® Wandelemente verklebt.

Bei Neubauten oder ideal vorbereiteten ebenen Wänden empfehlen wir eine Batzenverklebung. Dabei werden dickere Kleberhaufen eines hochkunststoffvergütetem zementären Klebers (z.B.: S 2 der Firma PCI Augsburg) unregelmäßig, aber mit gleichem Abstand von 10 bis 20 cm (je nach Begebenheit) auf der Rückseite verteilt. Bei Verwendung anderer Kleber, kontaktieren Sie uns unbedingt vorher, um die Eignung zu prüfen und abzustimmen.

Bei der Verlegung von VidroStone® Wandelementen im Bereich WC und Armaturen sind die Elemente vollflächig zu verfüllen.

Schneiden

Bei allen Verbundmaterialien werden Schnitte mit Wasserstrahltechnik bzw. im nicht sichtbaren Bereich mit Diamanttechnik ausgeführt.